

## Hinweis zum Aufbau einer Gas-, Regel- und Meßanlage

### Zähleranordnung bei Balgengaszähler bis Größe G 6

#### Bei größeren Zählern nur in Absprache mit der Abteilung Zählerwesen

Das Gas- Druckregelgerät und der Gaszähler (gelb markiert) gehören zum Lieferumfang der Servicegesellschaft.

Der Aufbau der Zähleranlage gehört zum Lieferumfang des Installationsunternehmens. Der Aufbau der Regel- und Messanlage hat in der Waagerechten zu erfolgen.

Das Druckregler-, Einrohr- Anschlußstück (eingangsseitig Flansch - ausgangsseitig Gewinde) muss über einen Messstutzen ausgangsseitig verfügen.


Als Zähleranschlussstück ist ein Anschlußstück für Einstützensgaszähler mit geraden Durchgang zu verwenden und muss über einen Messstutzen ausgangsseitig verfügen.

Das Druckregler-, Einrohr- und Zähler- Anschlußstück kann über den Großhandel bezogen werden.

Jede Inbetriebnahme der Anlage ist bei der SG auf dem Formular "Inbetriebsetzungsauftrag Gas" anzumelden.


Neuanlagen, Erweiterungen und Änderungen sind bei der SG über das Hausanschlussportal unter [www.stadtwerke-service.de/hausanschluss](http://www.stadtwerke-service.de/hausanschluss) zu beantragen.

**Bei evtl. Fragen zum Aufbau der Anlage wenden Sie sich bitte an die Abteilung Messtechnik.**



**Wichtiger Hinweis: Die Messeinrichtung muss zu jeder Zeit frei zugänglich sein.**

**Beim gesamten Aufbau der Regel- und Messanlage ist die gültige TRGI zu beachten.**



**Abteilung Netzplanung/Assetmanagement**

Telefon: 02154-4703-335

eMail: [netzplanung@stm-stw.de](mailto:netzplanung@stm-stw.de)

**Abteilung Messtechnik**

Telefon: 02154-4703-158

eMail: [messtechnik@stm-stw.de](mailto:messtechnik@stm-stw.de)

**Datenschutzerklärung / Vordrucke unter [www.stadtwerke-service.de](http://www.stadtwerke-service.de)**

Im Auftrag von Stadtwerke Willich GmbH und Stadtwerke Meerbusch GmbH